JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA COMUNEI ȘERCAIA
Adresa: Loc. Șercaia, Str. Principală, Nr. 82, Cod: 507195; **Tel:** 0268/245809;
Fax: 0268/245923; **E-mail:** contact@primaria-sercaia.ro; **Web:** www.primaria-sercaia.ro.

ATENȚIE

LA FOLOSIREA MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN TIMPUL IERNII

Adresa nr. 1817393 din 29.10.2021 **a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Țara Bârsei" al Județului Brașov** transmite măsurile care trebuie respectate de către populație, pentru prevenirea incendiilor ce pot fi cauzate de mijloacele de încălzire defecte, improvizate, defectuos construite sau utilizate.

Verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri. Căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat prin cutremure, vibrații, sau datorită vechimii imobilului, constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș, etc. Scânteile și particulele aprinse ce ies pe coș pot ajunge la distanțe de 25 - 30 metri și sunt cele mai frecvente surse de incendii.

Pentru evitarea înșelăciunilor produse de diferite persoane care vi se adresează la domiciliu și pretind că sunt autorizate **în curățarea coșurilor de fum**, vă sfătuim să refuzați serviciile acestora, și să vă adresați primăriei cu o cerere scrisă.

Primăria va face verificarea autorizării persoanelor care vor oferi aceste servicii.

Cererea se poate depune și online, accesând pe prima pagină a site-ului "Primăria Comunei Șercaia", butonul "Depune solicitare online", la categoria "Solicitări generale/ Trimite orice cerere către instituție".

Condiții de construire a coșurilor de fum:

- partea din pod a coșului de fum se tencuiește și se văruiește;
- coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- la trecerea prin planșee, zidăria coșului se va îngroșa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;
- distanța dintre fața exterioară a coșului și elementele combustibile ale acoperișului să fie mai mare de 10 cm.

Condiții de amenajare a sobelor:

- sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă nu depășește 25 cm, aceasta se va așeza pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei;

- dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
- se recomandă montarea pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, a unei bucăți de tablă cu dimensiuni 0,50 x 0,70 m.

Condiții de utilizare a sobelor:

- curățarea canalelor și coșurilor de fum trebuie făcută premergător sezonului rece;
- este interzisă folosirea sobelor cu uși defecte, sau să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea ușii;
- nu este permis să se aprindă focul cu benzină sau alte lichide inflamabile;
- nu este permis să se așeze la uscat, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, a rufelor sau altor obiecte casnice care se pot aprinde;
- se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
- nu lăsați focul în sobe fără supraveghere, sau în grija copiilor;
- NU VOR FI LĂSAȚI NESUPRAVEGHEAȚI COPIII, ÎN ÎNCĂPERI UNDE SUNT ÎN FUNCȚIUNE MIJLOACE DE ÎNCĂLZIT.

Condiții de utilizare a mijloacelor de încălzit care folosesc combustibil lichid:

- verificați etanșeitatea conductelor de alimentare cu combustibil;
- se interzice supraalimentarea cu combustibil;
- alimentarea cu combustibil se face atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- curățați periodic conductele de alimentare și duzele de pulverizare.

Condiții de utilizare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice:

- **nu utilizați instalații electrice defecte**, montate direct pe materiale combustibile, cu legături electrice improvizate, neacoperite de material electroizolant;
- **reparațiile la instalațiile electrice se execută numai de către personal autorizat**;
- **nu suprasolicitați circuitele electrice** prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- **nu utilizați mijloace de încălzire locală improvizate**;
- **supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice** aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni;
- **nu utilizați reșouri improvizate și artizanale**; acestea prezintă un risc deosebit, datorită puterii mari și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, și vor suprasolicita instalația electrică la care sunt racordate (conductori, prize, ștechere, etc.).

Primar,
PALTIN CRISTINEL